



### E111

#### Варианты управления



- Точная настройка размеров благодаря цифровой индикации
- Переключение с абсолютного на составной размер
- Сохранение фактического значения индикатора при отключении сетевого питания
- Быстрое считывание данных благодаря цифровой индикации. Разрешение 0,1 мм.
- Переключение мм/дюймы
- Ввод любого опорного значения с клавиатуры на передней панели



**Ручная регулировка  
длины реза с цифровым  
индикатором E 111**

**E 111 / ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ**

---